

# GUIDE



## GK 420d

# Paramètres

## 1. Configuration de l'imprimante GK420D

Insérez le CD d'installation fourni avec l'imprimante et suivez les instructions.

## 2. Aller dans « Périphériques et imprimantes »

## 3. Clic droit sur l'imprimante « Zdesigner GK420d »

## 4. Clic sur « Options d'impression »

## 5. Dans l'onglet « Options », vérifier/mettre la configuration suivante :

- Vitesse 12.7 cm/s (normalement cela doit être déjà le cas)
- Température 15 (normalement cela doit être déjà le cas)
- Format de papier : choisir « cm », orientation « paysage » et décocher « rotation 180° » (normalement cela doit être déjà le cas)
- Taille : Largeur : 8.20 Hauteur : 20.30
- Zone non imprimable à 0.00

## 6. Dans l'onglet « Réglages avancés », vérifier/mettre la configuration suivante :

- Décocher « selon réglage de l'imprimante » (normalement cela ne doit pas être coché)
- Mode opératoire : « détacher » (normalement cela doit être déjà le cas)
- Type de support : « thermique direct »
- Mode de détection : « marque »
- Ajustement : En haut : 1.00 cm – Détacher : 0.00 cm – A gauche : 0.00 cm

## 7. Cliquer sur « Appliquer » puis « OK »

## 8. Clic droit sur l'imprimante « Zdesigner GK420d »

## 9. Clic sur « Propriétés de l'imprimante »

## 10. Clic sur onglet « Avancé »

## 11. Clic sur le bouton « Impression par défaut » (en bas à gauche)

## 12. Mettre les mêmes propriétés qu'aux étapes 5 et 6 dans les onglets « options » et « réglages avancés »

## 13. Cliquer sur « Appliquer » puis « OK ».



## Conseils incontournables pour l'utilisation de l'imprimante

**Papier** : le papier doit être inséré dans l'imprimante par la petite partie en premier (la souche), le repère noir sous le billet se trouvant alors en début de billet (suivre la flèche sans impression au dos du billet). Le papier doit être alors positionné comme indiqué dans le chapitre « Impression sur du papier à pliage paravent » (page 44 du fichier GK420d).

**Calibrage** : Positionner le papier comme indiqué dans la documentation, puis allumer l'imprimante. Attendre un peu, puis appuyer sans relâcher sur le bouton vert. La LED va clignoter une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois. Juste après les 4 clignotements, relâcher le bouton. L'imprimante va alors faire défiler du papier pour se calibrer. Elle sort en général entre 2 et 4 billets avant d'être calibrée.

**Identification** : le nom de l'imprimante doit obligatoirement commencer par Zdesigner » pour être trouvé par le plugin Firefox « JS Print Setup » qui permet de lancer l'impression automatiquement.

# Besoin d'aide ?

Notre équipe vous remercie de votre confiance, et se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

Du lundi au vendredi :  
9h-12h  
14h-18h

Par mail : [billetterie@webgazelle.net](mailto:billetterie@webgazelle.net)